PART #	KX-TD 308	KX-TD 308-3	KX-TD 816	KX-TD 816-1	KX-TD 816-2	KX-TD 816-3	KX-TD 816-4	KX-TD 816-5	KX-TD 816-6	KX-TD 1232	KX-TD 1232-1	KX-TD 1232-2	KX-TD 1232-3	KX-TD 1232-4	KX-TD 1232-5	KX-TD 1232-6 & 7
KX-TD112						x	x	x	x				x	x	x	x
KX-TD160			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
KX-TD161								x	x						x	x
KX-TD170			x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x
KX-TD171						x	x	x	x				x	x	x	x
KX-TD180			x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x
KX-TD185						x	x	x	x				x	x	x	x
KX-TD187														x	x	x
KX-TD191										x	x	x	x	x	x	x
KX-TD192										x	x	x	x	x	x	x
KX-TD193			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
KX-TD194						x	x	x	x				x	x	x	x
KX-TD196										x	x	x	x	x	x	x
KX-TD197														x	x	x
KX-TD198							x	x	x							
KX-TD284						x	x	x	x				x	x	x	x
KX-TD290																x
KX-TD382						x	x	x	x				x	x	x	x
KX-TD384						x	x	x	x				x	x	x	x
KX-TD386						x	x	x	x				x	x	x	x
KX-TD30870	x	x														
KX-TD30891	x	x														